

Информационное письмо.

Краткое описание по хранению и эксплуатации электродов pH и Rx для дозирующих станций производства STEIEL.

«Подготовка к эксплуатации.

Осторожно вынуть электрод из контейнера для транспортировки, поместить в воду.

Хранение.

Электроды должны храниться только во влажной упаковке, содержащей раствор для хранения. Электроды, которые хранились сухими, будут показывать неправильные показания. Электроды можно восстановить после краткосрочного высушивания, поместив на ночь в раствор для хранения. Если же электроды оставались сухими довольно продолжительное время, рекомендуется заменить их.

Чистка.

Рекомендуется периодически очищать электроды от налета или грязи специальными растворами используя неабразивные материалы, например, вату. После чистки положите электроды в раствор для хранения на 15 мин.

Срок эксплуатации электродов составляет в среднем от 12-18 месяцев (срок службы может сократиться, в зависимости от условий эксплуатации и качества воды). При нарушении выше перечисленных условий по хранению и эксплуатации электродов срок службы существенно сокращается»